


## 工作原理

感谢选购本公司弹簧式自动注脂器. 本产品可以再使用.  
为了保证可靠安全地使用, 使用本产品之前请认真阅读本说明书, 熟悉操作方法.

## 产品规格

项目	内容	图像
油脂容量	100ml	
使用温度范围	-23°C ~ 121°C (-10°F ~ 250°F)	
安装规格	1/4" PT	
重量	注满脂:310g(10.9oz) / 空的:195g(6.9oz)	
产品大小	高:129mm (5") x 直径:67mm(2.6")	
防水	水里会使用	
使用油脂黏度	NLGI 1, 2号	
远距离安装	最大0.3m(1ft) 用8mm(1/4") 油管	

## 安装说明

### 如果帕尔萨产品润滑脂填充完毕

- ① 确定位于顶端的阀位指示器设置为“OFF”位置.
- ② 转后拉下活塞夹从注油器底下.
- ③ 把阀位指示器转到 # 5, 确认润滑剂是否正确分配, 然后转到“OFF”位置.
- ④ 手动安装注油器到需要润滑油的点, 并按照需要设置1~5的分配比率.



### 如果帕尔萨产品未填充润滑脂

- ① 设置控制旋钮到#5位置.
- ② 打开红色的橡胶盖并用注油枪注入油脂, 直到润滑剂从注油器中心的管路流过.
- ③ 设置控制旋钮到“OFF”位置并填充油脂, 直到活塞达到“Do not fill below this line”指示线位置.
- ④ 把红色的橡胶盖重新盖好.
- ⑤ 手动安装注油器到需要润滑油的点, 并按照需要设置1~5的分配比率.



警告

- 请避免过度填充, 过度填充可能会损害注油器.
- 请使用手动注油枪. 不要使用高压空气的或电动的注油枪, 这可能会损害注油器, 如因此出现问题不在保修范围.
- 帕尔萨S产品不是控制时间的装置, 流量控制阀仅仅是为了让您更好的控制分配比率.